

# 脱机模式语音广告机使用说明


语音广告机是一个一部抵多人的营销机，效率高，成本低，使用方便。PC端连接设备，双击软件图标，打开广告机操作系统。界面如下：

## 一、主页面




## 二、参数设置


### 1.基本配置



### 2.定时呼叫




### 3. 值守参数




## 4. 呼叫参数




## 5. 短信参数




### 三、导入号码



## 四、呼叫结果



## 五、铃声设置



## 六、退出

